

Montageempfehlung Zaunsystem „QUADRO“



7 Pfosten auf Mauer ausrichten und mittig einmessen



8 Montagefuß gegen Verrutschen anzeichnen



9 Löcher tief genug bohren und Bohrstaub ausblasen.



10 Dübel einschlagen und Montagefuß festschrauben



11

Zaunpfosten gerade ausrichten
Montagefuß evtl. nochmal
locker machen und Pfosten
ins Wasser drücken



Zaunstäbe mit Halbrundkopfschraube
von Außen montieren. Hutmutter zeigt
mit Scheibe nach Innen in Garten



Fertig ist
das Ergebnis ✓